Panasonic

品番 RP-AV510

AVセレクター

保証書付

取扱説明書



□この説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
そのあと大切に保管し、わからないとき再読してください。

□保証書は必ず「販売店名・購入日」等の記入を確かめて、販売店からお受取りください。

本機は、3台のビデオ機器から、お好みの映像と音声をワンタッチで選べるＡＶセレクターです。

ご注意

本機に接続できるテレビ(モニター用)は映像・音声入力端子(ピンジャック)付きのものに限ります。

各部の名称と働き(接続部)



▷接続コードについて

接続するビデオ機器に応じて、別売りの接続コードをお選びください。

相手がステレオビデオ機器の場合	相手がモノラルビデオ機器の場合
	
品番：RP-CV21A、CV22A (またはCV21、CV22)、 RP-CV405、CV410、CV420	品番：RP-CV16A、CV17A、 (またはCV16、CV17)、 RP-CV305、CV310、CV320 (ビデオ機器とモニターテレビの一方がステレオ、他方がモノラルの場合に使用します。)

接続するときのご注意

1 接続コードは、プラグの“ツマミ”の色とジャックの色を合わせて接続してください。(赤と赤、白と白、黄と黄というように。但しモノラルの場合は黒のプラグツマミを白のジャックに接続する場合があります。)

2 コードを抜くときは必ずプラグのツマミを持って抜いてください。コードを引っ張ると断線の原因になります。

3 プラグの接続はしっかりと差し込んでください。不十分な場合は雑音や画像の乱れの原因になります。

4 接続時のノイズの発生を防ぐために、接続する機器の電源を切ってから接続してください。

5 本機は雑音や画像の乱れを防ぐため、テレビやオーディオ・ビデオ機器、パソコン等から離して設置してください。

6 接続と操作については各ビデオ機器やテレビの取扱説明書もごらんください。

各部の名称と働き(操作部)



モニター入力切換スイッチ

• お好きなビデオ機器を選んで見るときに使います

接続機器名表示部

付属の機器名入りのラベル又は □ ラベルに油性ペンで記入し、接続したビデオ機器に対応するようにお貼り下さい。

お好きなビデオ機器の映像を見るとき

３台のビデオ機器の中から、ボタンの切換えで、お好みの映像をモニターすることができます。

▷３台のビデオ機器とテレビモニターを接続します。

接続例





▷ビデオ機器1の映像を見たいとき

1 「モニター切換スイッチ」の1を押します。

2 ビデオ機器1を再生(プレイ)状態にします。

他のビデオ機器の映像を見たいときも同じ手順でおこないます。
3台のビデオ機器を同時に再生状態にしておくと、あとはボタンの切換えだけで見たい映像が選べます。

ご注意

1. モニター入力切換スイッチで切換える瞬間、画像が乱れることがありますが故障ではありません。
2. 同時に2つのスイッチを押さないでください。映像や音声が乱れます。
3. テレビ電波が弱い場合やテレビゲーム機などを接続している場合、画面にしま模様がでることがありますが故障ではありません。
   使用していない機器の電源を切ってください。

仕　　様

入　　力：音声(左･右）/映像：ピンジャック 3系統
出　　力：モニター出力
　　　　　音声(左･右）/映像：ピンジャック 1系統
外形寸法：巾200×奥行90.5×高さ48(mm)
重　　量：275g
付 属 品：ラベル：1式
仕様・外観は性能向上のため変更することがあります。

あなたがテレビ放送、実演などを録画したものは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。

アフターサービスについて

1.**保証書**（裏表紙をご覧ください。）
保証書は必ず「**販売店名・購入日**」等の記入を確かめて販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間――ご購入日から1年間。

2.**修理を依頼されるとき**
もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、直らないときには次の処置をしてください。
- 保証期間中は
  恐れ入りますが、製品に保証書を添えて、お求めの販売店までご持参ください。
  保証書の規定に従って販売店で修理致します。
- 保証期間が過ぎているときは
  お求めの販売店に、まずご相談ください。
  修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理致します。

3.**アフターサービス等について、おわかりにならないとき**
お求めの販売店または最寄りの「ご相談窓口」(別紙ご参照)にお問合わせください。

使用上のご注意

- 本機は夏季の閉めきった自動車内(100℃にも達することがある)や、長時間直射日光の当たる所、暖房器などの近くで使用したり、放置しないでください。(60℃以上の高温になると、キャビネットが変形・変色したり、故障することがあります。
- 本機が汚れたときは、乾いた布でふいてください。汚れがひどいときは、布をしめらせるか、石けん水を少し布につけてふいてください。ベンジンやシンナーでふいたり、殺虫剤をかけますと「ひび割れ」や「くもり」を生じることがありますので避けてください。
- 湿気の多い場所やほこりの多い場所では、使用しないでください。
- 本体を落したり、使用中に強い衝撃を与えないでください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
   (ロ) お買上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   (ロ) お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
   (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   (ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷
   (ヘ) 本書のご提示がない場合
   (ト) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問合わせください。

※保証期間経過後の修理については取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

パナソニックAVセレクター保証書 【持　込】

本書はお買上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

見本

品　番	RP-AV510	
保証期間	本　体	お買上げ日より 1ヶ年
※お買上げ日	昭和　　年　　月　　日	
※お客様	ご住所 お名前　　　　様 電　話　（　　　）	
※販売店	住所・店名 電話　（　　　）	

ご販売店さまへ　　※印欄は必ず記入してお渡しください。

松下電器産業株式会社
オーディオ・ビデオ本部 AV アクセサリー部
〒571　大阪府門真市松生町1番4号　TEL（06）909—1021

S0588H0
RQF2854ZA